

pscan.procordo.com

«lagre i favoritter»

1. Sett markøren i feltet for brukernavn – skann først strekkoden for Brukernavn, deretter strekkoden for Passord.
2. Skann *alle* strekkoder på implantatet (klisterlapp eller boks)
3. Trykk/Skann «Component done»
4. Når alle implantater er registrert velges respektiv plassering/type.
5. Avslutt med å klikke/skann «Operation done»
6. Noter ned OperasjonsID

Skjer det ikke noe når du skanner? Forsikre deg om at feltet for strekkoder er markert i nettleseren.

Mer utførlig brukerveiledning: «Registrering av implantat» finnes på nettsiden: <https://helse-bergen.no/nrl> -> Elektronisk registrering



For leddproteser:

- Alle sementer og komponenter til proteser skal skannes.
- Det er ikke nødvendig å skanne skruer og centralizer.
- Sementrestriktor /plugg skal registreres for hofteoperasjon, men ikke nødvendig for kne og skulder.
- Har du brukt samme pakke sement på både femur og tibia må sementen skannes to ganger.

For hoftebrudd:

- Alle hovedkomponenter til de ulike implantatene skal skannes.
- Ved operasjon med glideskrue, skal collumskrue, plate og eventuell løs støtteplate registreres.
- Ved margnagling skal collumskrue(r) og nagle registreres, men ikke distale sperreskruer.
- Ved hemiproteser, registreres stamme, caput og hemikopp.
- Eventuelle distale sperreskruer i protese skal ikke registreres.
- Cerclager skal ikke registreres
- Sement skal skannes dersom dette er brukt.

For korsbånd:

- Alle fiksasjoner til ACL/PCL/LCL/PLC/MCL skal skannes, og implantat for meniskfiksasjon, f.eks. Fastfix eller Truespan.
- Du trenger ikke å registrere suturmateriell som vicryl, fiberwire, eller lignende.
- Ankere skal registreres.

