

pscan.procordo.com

«lagre i favoritter»

1. Sett markøren i feltet for brukernavn – skann først strekkoden for Brukernavn, deretter strekkoden for Passord.
2. Skann *alle* strekkoder på implantatet (klisterlapp eller boks)
3. Trykk/Skann «Component done»
4. Når alle implantater er registrert velges respektiv plassering (f eks Femur/Tibia/Polyetylen/patella for kneprotese)
5. Avslutte med å klikke/skann «Operation done»
6. Noter ned OperasjonsID

Skjer det ikke noe når du skanner? Forsikre deg om at feltet for strekkoder er markert i nettleseren.

Mer utførlig brukerveiledning: «Registrering av implantat» finnes på nettsiden: <http://nrlweb.ihelse.net/>