

pscan.procordo.com

«lagre i favoritter»



1. Sett markøren i feltet for brukernavn – skanne først strekkoden for Brukernavn, deretter strekkoden for Passord.
2. Skanne *alle* strekkoder på implantatet (klisterlapp eller boks)
3. Trykk/Skanne «Component done»
4. Når alle implantater er registrerte velges respektive plassering (ACL/PCL osv + Femur/Tibia)
5. Avslutte med å klikke/skanne «Operation done»
6. Notere ned OperasjonsID

Skjer det ikke noe når du skanner? Forsikre deg om at feltet for strekkoder er markert i nettleseren.